
MONTAGEVOORSCHRIFT MOUNTING INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE MONTAJE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

MONTAGE-ANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE INSTRUKCJA MONTAŻU

# Flat V-line type 22




J - Beugel
J - Bügel
J - Support
J - Bracket
J - Konsole

Werkdruk : Max.10 bar
Betriebsdruck : Max.10 bar
Pression de service : Max.10 bar
Operating pressure : Max.10 bar
Presión : Max.10 barar
Ciśnienie Robocze : Max.10b

| H | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1600 | 100 | 170 | 670 | 1340 |
| 1800 | 100 | 170 | 770 | 1540 |
| 2000 | 100 | 170 | 870 | 1740 |
| 2200 | 100 | 170 | 970 | 1940 |

90.00.91.71